



Anleitung - Terrassenaufbau



Der Untergrund sollte vor dem Verlegen der Unterkonstruktion ausgekoffert, mit feinem Splitt verdichtet werden und mit angefeuchtetem, neutralem Vlies ausgelegt sein.



Die Unterkonstruktion ist mit einem Abstand von 40 – 50 cm parallel zu verlegen. Sie sollten zwingend Unterkonstruktion aus Hartholz verwenden.



Die Unterkonstruktion sollte mit Winkeln und Flacheisen aus Edelstahl konstruktiv miteinander befestigt werden.



Beim Verlegen sollte die erste Dielen befestigt werden. Etwas ungerade Dielen können mit Spanngurten oder einer Zwinge in die richtige Position gebracht werden.



Der optimale Abstand zwischen den Dielen sollte bei 5 – 7 mm liegen, da das Holz arbeitet.
**Bei Massaranduba AD
25 x 145mm mindestens
10 mm Abstand lassen.**



Vor dem Verschrauben ist es wichtig, dass Dielen und Unterkonstruktion vorgebohrt werden. Der Bohrer sollte 1 mm kleiner als die Schraube sein. Bitte verwenden Sie hierbei Edelstahlschrauben und schrauben Sie diese in den zweiten Steg.



Nachdem alle Dielen befestigt und verschraubt worden sind, müssen diese wie auf der nächsten Abbildung zu erkennen, auf Länge gebracht werden.



Die Dielen haben immer ein Übermaß von 2 – 3 cm. Um die Dielen genau auf Länge zu Kappen, sollten Sie eine Handkreissäge mit einem Widia Sägeblatt verwenden.



Wir empfehlen Ihnen die fertige Terrasse nach dem Verlegen abzudämpfen und einzulöten, um somit die handelsüblichen Farbrangierungen auszugleichen. Durch natürliche Inhaltsstoffe können Flecken nach Berührung mit Metallen entstehen.